


## Nadbudowy stałe

Nadbudowy stałe stosujemy przy stałej określonej wysokości terenu względem pokrywy lub w celu przedłużenia gdy nadbudowa teleskopowa jest za krótka.



### Parametry podstawowe



| Indeks  | Nazwa               |
|---------|---------------------|
| OD/0011 | Nadbudowa stała 315 |
| OD/0012 | Nadbudowa stała 400 |
| OD/0013 | Nadbudowa stała 600 |