


Nadbudowy stałe

Nadbudowy stałe stosujemy przy stałej określonej wysokości terenu względem pokrywy lub w celu przedłużenia gdy nadbudowa teleskopowa jest za krótka.




Parametry podstawowe


Ø315



Ø400



Ø600



Indeks	Nazwa
OD/0011	Nadbudowa stała Ø315
OD/0012	Nadbudowa stała Ø 400
OD/0013	Nadbudowa stała Ø 600